

RU

550, 530-2

Инструкция по эксплуатации



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед использованием данного оборудования внимательно прочтите эти инструкции. Также прочтите прилагаемый буклет с инструкциями по безопасности. Если нет уверенности в каком-либо аспекте применения данного инструмента, для получения дополнительной информации свяжитесь со своим агентом по продаже товаров компании **RIDGID**.

Невыполнение данных инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ!

Технические данные:

Модель:	550	530-2
Потребляемая мощность (Вт):	1200	1300
Число рабочих ходов в минуту:	800-2400	0-2400
Подавление радиопомех в соответствии с требованиями VDE 0875		

Рекомендуемая скорость распиливания:

Дерево:	6
Пластмасса:	5-6
Сталь/металлы:	3-4
Латунь:	4
Медь:	4
Алюминий:	6

Внимание

Перед включением инструмента в розетку проверить следующее:

- **Напряжение:** Напряжение в сети должно совпадать со значением напряжения, указанным на табличке с техническими данными.
- **Положение выключателя:** Инструмент должен быть выключен (рис. 1.1, 1.2).
- **Инструмент:** Следует использовать полотно пилы, соответствующее материалу. Заменить полотно при износе.

Для распиливания труб

Присоединить соответствующий держатель и полотно (см. каталог RIDGID), установив поворотный шкворень держателя трубы в отверстие картера редуктора.

Задать скорость распиливания (рис. 2) в соответствии с материалом (см. таблицу внутри футляра инструмента).

Орбитальное действие

Установить переключатель в положение "ON" ("ВКЛ") для быстрого распиливания (рис. 3). Установить переключатель в положение "OFF" ("ВЫКЛ") для точного распиливания или работы по металлу (рис. 4).

Важная информация

Не следует перегружать пилу, нажимая на полотно при работе. Излишний нажим приводит к более быстрому износу полотна и повреждению пилы.